


# DJI FLIP

RC N3

Instrukcja szybkiego uruchomienia



1




<https://s.dji.com/guide88>

- Zainstaluj aplikację DJI Fly (konieczne).
- Obejrzyj filmy instruktażowe.
- Przeczytaj instrukcję obsługi.


2

- ① Naciśnij lewy i prawy suwak, aby zdjąć **osłonę gimbala**.
- ② Zdejmij i wyrzuć **jednorazową gumową osłonę**.



3

**Naładuj, aby aktywować akumulator** do momentu zaświecenia się diod LED poziomu naładowania akumulatora. Cztery diody LED pozostają włączone, gdy akumulator jest w pełni naładowany.




4

Rozłóż kolejno przednie i tylne ramiona.

**Automatyczne włączanie:** Rozłóż jedno z tylnych ramion.


**Ręczne włączanie/wyłączenie:** Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.




Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

**5**

Zamontuj drążki sterujące, wyciągnij uchwyt, a następnie wyjmij lewe złącze, które nie ma oznaczenia i podłącz je do smartfona. Następnie zamontuj smartfon na uchwycie.



6




**Włączanie/wyłączanie zasilania:** Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk.



7

Upewnij się, że dron i aparatura sterująca są włączone. Uruchom aplikację DJI Fly na smartfonie, dotknij opcji **Przewodnik po połączeniu** w prawym dolnym rogu strony głównej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby aktywować drona.




8

Wybierz otwartą przestrzeń z dobrym oświetleniem, a następnie wypróbuj kolejno trzy poniższe metody sterowania.




### Metoda sterowania 1: Sterowanie za pomocą aparatury sterującej


Start



## Obsługa drążków sterujących



## Lądowanie










## Metoda sterowania 2: Sterowanie za pomocą aplikacji

Wyłącz aparatę sterującą i odłącz smartfon od niej. Stuknij **Przewodnik** po połączeniu w prawym dolnym rogu aplikacji DJI Fly na smartfonie, wybierz model drona, wybierz **Połącz przez urządzenie mobilne**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się i sterować dronem.



Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć.






### Metoda sterowania 3: Sterowanie za pomocą dłoni




- 1 Upewnij się, że aparatura sterująca jest wyłączona.




**Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć.**

- 2 Przytrzymaj boki drona od dołu, z kamerą skierowaną w stronę do siebie.  
**NIE WOLNO wyciągać palców w zakres obrotu śmigieł!**



- 3** **Wybór trybu:** Trzymaj kamerę skierowaną w swoją stronę. Naciśnij przycisk trybu po prawej stronie, aby przełączać tryby. Przy pierwszym użyciu należy przełączyć na tryb „Follow” (📷).  
**Start:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, dron wystartuje i rozpocznie nagrywanie po 3-sekundowym odliczaniu.  
**Anulowanie startu:** Naciśnij ponownie przycisk trybu przed zakończeniem odliczania.




4

**Lądowanie na dłoni:** Umieść dłoń pod dronem i nie ruszaj się, poczekaj, aż dron wyląduje automatycznie.

Upewnij się, że palce są w pełni wyciągnięte, aby uniknąć dotknięcia śmigieł.

**NIE** chwytaj boków drona podczas lądowania w taki sam sposób jak podczas startu!





WSPARCIE DJI

ZASUBSKRYBUJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



小红书



Niniejsza treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

DJI i DJI FLIP są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2024 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.