





dji OSMO MOBILE 7P




Instrukcja szybkiego uruchomienia




1





2




3




4




5




<https://s.dji.com/guide98>




>








>




>







1. Magnetyczny zacisk do telefonu DJI OM 7 Series
2. Silnik osi Pan
3. Panel statusu
4. Kółko boczne
5. Joystick
6. Port 1/4'-20 UNC
7. Przełącznik
8. Przycisk migawki/nagrywania
9. Przycisk zasilania/M
10. Silnik osi Tilt
11. Silnik Roll
12. Spust
13. Port ładowania (USB-C)
14. Wbudowany statyw
15. Moduł wielofunkcyjny DJI OM



<https://s.dji.com/guide98>



WSPARCIE DJI

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.
OSMO jest znakiem towarowym DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.