



dji OSMO MOBILE 7




Instrukcja
szybkiego
uruchomienia





1




2




3








4




>







1. Magnetyczny zacisk telefonu 4 DJI OM
2. Silnik osi Pan
3. Panel statusu
4. Suwak zoomu
5. Joystick
6. Port 1/4'-20 UNC
7. Przycisk przełącznika
8. Przycisk migawki/nagrywania
9. Przycisk zasilania/M
10. Silnik osi Tilt
11. Silnik osi Roll
12. Spust
13. Port ładowania (USB-C)
14. Wbudowany statyw



<https://s.dji.com/guide97>



WSPARCIE DJI

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.
OSMO jest znakiem towarowym DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.