



dji MATRICE 4 SERIES






Dron

1. Gimbal i kamera
2. Wielokierunkowy system wizyjny
3. Port rozszerzeń
4. Dolny system wizyjny
5. Trójwymiarowy system czujników podczerwieni
6. Dodatkowe oświetlenie
7. Przednie oświetlenie LED
8. Silniki
9. Śmigła
10. Wskaźniki statusu drona
11. Podwozia (wbudowane anteny)

12. Antena GNSS
13. Światło ostrzegawcze
14. Inteligentny akumulator
15. Przycisk zasilania
16. Wskaźniki LED poziomu naładowania akumulatora
17. Uchwyty akumulatora
18. Port asystenta USB-C (E-Port Lite)
19. Gniazdo kart microSD
20. Komora na moduł
21. E-Port




Matrice 4E



Aparatura sterująca

1. Ekran dotykowy
2. Wskaźnik LED statusu połączenia
3. Joystick
4. Przycisk wstecz/funkcyjny
5. Przyciski L1/L2/L3/R1/R2/R3
6. Przycisk powrotu do domu (RTH)
7. Mikrofon
8. Wskaźnik statusu
9. Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
10. Przycisk zasilania



- 11. Przycisk 5D
- 12. Przycisk wstrzymania lotu
- 13. Gniazdo karty microSD
- 14. Port USB-C
- 15. Anteny zewnętrzne
- 16. Konfigurowalny przycisk C3
- 17. Pokrętko gimbała
- 18. Przycisk nagrywania
- 19. Przełącznik trybu lotu
- 20. Port HDMI
- 21. Anteny wewnętrzne
- 22. Port USB-A
- 23. Przycisk ostrości/przysłony
- 24. Pokrętko zoomu kamery
- 25. Konfigurowalne kółko przewijania C4
- 26. Uchwyt
- 27. Głośnik
- 28. Otwór wentylacyjny
- 29. Otwory montażowe

- 30. Konfigurowalne przyciski C1/C2
- 31. Tylna pokrywa
- 32. Przycisk zwalniania akumulatora
- 33. Komora akumulatora Do instalacji inteligentnego akumulatora WB37.
- 34. Komora modułu Cellular Dongle
- 35. Przycisk zwalnający tylną pokrywę
- 36. Alarm
- 37. Wlot powietrza
- 38. Otwory na śruby M4



1. Oglądanie filmów instruktażowych

Zeskanuj kod QR lub odwiedź oficjalną stronę DJI, aby obejrzeć filmy instruktażowe.




<https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/v>

2. Ładowanie akumulatora



- ⚠ • Naładuj aparaturę sterującą, aby aktywować wewnętrzny akumulator przed pierwszym użyciem.


3. Przygotowanie drona




Zdejmij osłonę gimbala z kamery





Rozłóż przednie ramiona



Rozłóż tylne ramiona



Zainstaluj akumulator




Dopasuj śmigła do silników

Dociśnij śmigła w dół i obracaj je, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

4. Przygotowanie aparatury sterującej



Rozłóż anteny




- ⚠ • NIE używaj innych urządzeń bezprzewodowych na tej samej częstotliwości co aparatura sterująca, aby uniknąć zakłóceń sygnału.

- Jeśli sygnał transmisji jest słaby, w aplikacji DJI Pilot 2 pojawi się ostrzeżenie. Wyreguluj anteny, aby upewnić się, że dron znajduje się w optymalnym zasięgu transmisji.

5. Przygotowanie do startu

Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.



Włącz zasilanie
aparatury
sterującej

Włącz zasilanie
drona

Uruchom apli-
kację DJI Pilot 2



- Do aktywacji drona i aparatury sterującej wymagane jest konto DJI i połączenie internetowe. Przed aktywacją drona w DJI Pilot 2 należy włączyć aparaturę sterującą i postępować zgodnie z instrukcjami aktywacji.