


BS100

Stacja ładowania akumulatorów

Instrukcja obsługi



1 Port zasilania prądem zmiennym (AC)

2 Diody LED akumulatora TB100

3 Diody LED akumulatora WB37

4 Przycisk zwalniający akumulator WB37



5 Przełącznik trybu cichego i diody LED

6 Przełącznik trybu ładowania i diody LED

7 Przełącznik zasilania

8 Dioda LED stacji akumulatora

9 Port ładowania USB-C



Zastrzeżenie

Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://enterprise.dji.com/matrice-400>. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU GWARANCYJNEGO DOSTĘPNYCH NA STRONIE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW.

Ostrzeżenia

1. Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza stacji akumulatora.
2. Nie należy zamykać pokrywy stacji akumulatora podczas ładowania. Należy zapewnić dobrą wentylację i możliwość odprowadzania ciepła.
3. Nie należy używać akumulatorów, które nie zostały wskazane przez firmę DJI. Nie należy próbować używać stacji akumulatorów z innymi modelami akumulatorów.
4. Podczas użytkowania stację akumulatorów należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio izolowane, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu.
5. Nie należy dotykać metalowych zacisków portów akumulatorów. Jeśli po wyłączeniu zasilania widoczne są jakiegokolwiek zanieczyszczenia, należy wyczyścić metalowe zaciski czystą, suchą szmatką.
6. Podczas otwierania lub zamykania stacji akumulatorów należy uważać, aby nie się nie skaleczyć.

Sposób użycia

1. Ładowanie akumulatorów TB100/TB100C: Podnieś uchwyt akumulatora i włóż akumulator, dopasowując go do gniazda akumulatora. Ułóż uchwyt akumulatora płasko, aby zapewnić prawidłowy kontakt z akumulatorem. Wybierz tryb ładowania. Najpierw zostanie naładowany akumulator o najwyższej mocy.

Tryb gotowości do lotu : Każdy akumulator jest ładowany sekwencyjnie do 90%.

Tryb standardowy : Każdy akumulator jest ładowany do 100% w kolejności.

Tryb cichy : Ładowanie niską mocą przy minimalnym hałasie.

Tryb turbo : Ładowanie wysoką mocą przy znacznym hałasie.

Po zakończeniu ładowania podnieś uchwyt akumulatora, aby wyjąć akumulator.

2. Naładuj akumulator WB37 i aparaturę sterującą zgodnie z ilustracją. Po zakończeniu ładowania naciśnij przycisk zwalniający akumulator WB37, aby wyjąć akumulator.

-
-  Podłącz aparaturę sterującą do portu ładowania USB-C i uruchom aplikację DJI Pilot 2, aby wyświetlić informacje o akumulatorach, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe lub zdiagnozować błąd.
 - Gdy temperatura akumulatorów TB100/TB100C spadnie poniżej 5°C (41°F), akumulatory zostaną automatycznie ogrzane po włożeniu do stacji akumulatorów i włączeniu zasilania.
-

Opis diod LED i sygnałów dźwiękowych

Status LED	Opis
Dioda stacji	
Ciągła zielona	Włączono zasilanie
Miga na żółto	Aktualizacja oprogramowania stacji akumulatorów
Solid red & buzzer beeps	Błąd stacji akumulatora*
Diody akumulatora	
Miga na zielono	Ładowanie
Ciągła zielona	Ładowanie ukończone
Miga na żółto	Ogrzewanie/Schładzanie
Ciągła żółta	Oczekiwanie na ładowanie
Miga na czerwono	Błąd komunikacji portu akumulatora. Włóż ponownie akumulator lub wypróbuj inny port akumulatora.
Ciągła czerwona z sygnałem dźwiękowym	Błąd akumulatora*

* Podłącz aparaturę sterującą do portu ładowania USB-C, uruchom aplikację DJI Pilot 2 i naciśnij HMS, aby zdiagnozować błąd.

Specyfikacja

Model	BS100
Wymiary	605 × 410 × 250 mm
Waga	11.80 kg
Typy kompatybilnych akumulatorów	TB100, TB100C, WB37
Wejście	100-240 Va.c. 50-60 Hz/10 A
Wyjście	Port akumulatora TB100: 100-110 Va.c.: 54.6 Vd.c., 21.7 A maks. 110-180 Va.c.: 54.6 Vd.c., 27 A maks. 180-240 Va.c.: 54.6 Vd.c., 40 A maks. Port akumulatora WB37: 100-240 Va.c. 50-60 Hz.: 8.7 Vd.c., 6 A maks. USB-C: 5.0 V = 3.0 A/9.0 V = 3.0 A/12.0 V = 3.0 A/15.0 V = 3.0 A/ 20.0 V = 3.25 A
Moc wyjściowa	54.6 V, 5 A (podczas ogrzewania akumulatora TB100)
Pobór mocy bez obciążenia	< 8 W
Temperatura pracy	-20° do 40°C (-4° do 104°F)
Czas ładowania	Akumulator TB100/TB100C naładowany od 0% do 100%: 220 V: 45 minut (tryb turbo); 110 minut (tryb cichy) 110 V: 70 minut (tryb turbo); 110 minut (tryb cichy) Przetestowano w warunkach laboratoryjnych w temperaturze pokojowej. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie (DJI BS100 (BS100)) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/35/UE, dyrektywy 2014/30/UE, dyrektywy 2012/19/UE (WEEE), dyrektywy 2011/65/UE (ROHS) oraz rozporządzenia 1907/2006 (REACH).

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
SZ DJI Technology Co., Ltd
18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design
Building, West Block, 14F, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, Chiny

Przestawiciel w UE:
DJI Europe B.V.
2992LA Barendrecht, Holandia
dealer.nl@dji.com