



DJI AVATA 360

Instrukcja szybkiego uruchomienia


Fly more combo




1



2





💡 Podczas ustawiania drona upewnij się, że gimbal jest zablokowany, a podkładki skierowane są w dół.




3

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij, a następnie przytrzymaj.






4



Podłącz gogle do urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego kabla do transmisji danych. Uruchom aplikację DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI. Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem mobilnym, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w goglach.



5



Możesz nosić jednocześnie okulary i gogle.



Select Language

简体中文 ☐

繁体中文 ☐

日本語 ☐


English ☒

français ☐





- Toggle the 5D button to switch between options
- Press the 5D button to confirm
- Press the Back button to return

Confirm




DJI Avata 360




1. Gimbal i kamera
2. Wskaźnik stanu
3. Inteligentny akumulator
4. Przycisk zasilania
5. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
6. Zatrzask akumulatora
7. Port USB-C
8. Gniazdo na kartę microSD

DJI Goggles N3



1. Przycisk Wstecz
2. Przycisk 5D
3. Port USB-C
4. Gniazdo na kartę microSD

DJI RC Motion 3



1. Przycisk blokady
2. Joystick
3. Akcelerator
4. Przycisk migawki/ nagrywania
5. Pokrętko
6. Przycisk trybu
7. Przycisk zasilania

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

Treść ta może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
DJI i DJI AVATA są znakami towarowymi firmy DJI.
Copyright © 2025 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.