


# **dji** RC PRO 2

## Podręcznik użytkownika

v1.0 2025.05





Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi firmy DJI z zastrzeżeniem wszystkich praw. O ile DJI nie wyda innej zgody, użytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentu lub jakiegokolwiek jego części poprzez jego powielanie, przekazywanie lub sprzedaż. Należy wyłącznie korzystać z tego dokumentu i jego zawartości jako instrukcji obsługi produktów DJI. Dokumentu nie należy wykorzystywać do innych celów.

W przypadku nieścisłości pomiędzy różnymi wersjami pierwszeństwo ma wersja angielska.

### **Wyszukiwanie według słów kluczowych**

Aby znaleźć odpowiedni temat, wyszukuj, wpisując słowa kluczowe w rodzaju „akumulator” czy „instalacja”. Jeżeli czytasz ten dokument w programie Adobe Acrobat Reader, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac.

### **Przechodzenie do tematu**

W spisie treści znajduje się pełna lista tematów. Aby przejść do właściwej sekcji, kliknij wybrany temat.

### **Drukowanie dokumentu**

Niniejszy dokument można wydrukować w wysokiej rozdzielczości.

# Korzystanie z instrukcji

## Legenda

⚠ Ważne

💡 Podpowiedzi i wskazówki

📖 Odwołanie

## Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

DJI™ udostępnia filmy instruktażowe i następujące dokumenty:

1. „Zasady bezpieczeństwa”
2. „Skrócony przewodnik ”
3. „Instrukcję obsługi”

Przed pierwszym użyciem zalecamy obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i zapoznanie się ze „Zasady bezpieczeństwa”. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze „Skrócony przewodnik ” i korzystaj z niniejszej „Instrukcję obsługi” w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

## Samouczki wideo

Przejdź do poniższego adresu lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, które pokazują, jak bezpiecznie korzystać z drona:



<https://www.dji.com/rc-pro-2/video>


# Spis treści

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Korzystanie z instrukcji</b>                              | <b>3</b>  |
| Legenda                                                      | 3         |
| Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania                    | 3         |
| Samouczki wideo                                              | 3         |
| <b>1 Przygotowanie kontrolera zdalnego sterowania</b>        | <b>5</b>  |
| 1.1 Włączanie i wyłączanie zasilania                         | 5         |
| 1.2 Aktywacja kontrolera zdalnego sterowania                 | 6         |
| 1.3 Nawiązywanie łączności z kontrolerem zdalnego sterowania | 6         |
| 1.4 Ładowanie akumulatora                                    | 7         |
| <b>2 Przegląd</b>                                            | <b>8</b>  |
| <b>3 Korzystanie z kontrolera zdalnego sterowania</b>        | <b>9</b>  |
| 3.1 Obsługa kontrolera zdalnego sterowania                   | 9         |
| Symulator DJI                                                | 9         |
| Sterowanie dronem                                            | 9         |
| Sterowanie gimbałem i kamerą                                 | 10        |
| Przełącznik trybu lotu                                       | 10        |
| Przycisk Flight Pause/RTH                                    | 11        |
| Przyciski programowalne                                      | 11        |
| Pokrętko                                                     | 12        |
| 3.2 Tryb uśpienia                                            | 12        |
| 3.3 Obsługa ekranu dotykowego                                | 12        |
| 3.4 Przyciski kombinacji                                     | 13        |
| 3.5 Diody LED kontrolera zdalnego sterowania                 | 14        |
| Diody LED kontrolera zdalnego sterowania                     | 14        |
| Wskaźnik LED stanu                                           | 14        |
| Diody LED poziomu naładowania akumulatora                    | 15        |
| 3.6 Alert kontrolera zdalnego sterowania                     | 15        |
| 3.7 Nagrywanie audio w aplikacji                             | 15        |
| 3.8 Strefa optymalnej transmisji                             | 16        |
| 3.9 Ustawienia HDMI                                          | 16        |
| <b>4 Dodatek</b>                                             | <b>17</b> |
| 4.1 Dane techniczne                                          | 17        |
| 4.2 Kompatybilność                                           | 17        |
| 4.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego                  | 17        |
| 4.4 Informacje posprzedażne                                  | 18        |


# 1 Przygotowanie kontrolera zdalnego sterowania

## 1.1 Włączanie i wyłączanie zasilania

Rozłóż anteny w dół.




Rozłóż ramię, aby włączyć.



Naciśnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzić aktualny poziom naładowania akumulatora.

Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć kontroler zdalnego sterowania.



## 1.2 Aktywacja kontrolera zdalnego sterowania

Kontroler zdalnego sterowania musi zostać aktywowany przed pierwszym użyciem. Upewnij się, że kontroler zdalnego sterowania może połączyć się z Internetem podczas aktywacji. Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować kontroler zdalnego sterowania.



## 1.3 Nawiązywanie łączności z kontrolerem zdalnego sterowania

Kontroler zdalnego sterowania jest już połączony z dronem, jeśli został zakupiony jako zestaw. W przeciwnym wypadku wykonaj poniższe czynności, aby połączyć kontroler z dronem po aktywacji.


1. Włącz zasilanie drona i kontrolera zdalnego sterowania.
2. Uruchom Lokal Album.
3. W widoku z kamery dotknij opcji \*\*\* > **Control (Sterowanie)** > **Re-pair to Aircraft (Połącz ponownie z dronem)**. Podczas łączenia dioda LED kontrolera zdalnego sterowania miga na niebiesko i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drona przez ponad cztery sekundy. Dron wyemituje sygnał, a diody LED poziomu naładowania akumulatora wskażą gotowość do połączenia. Kontroler zdalnego sterowania wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a jego dioda LED stanu zaświeci się na zielono, co wskazuje pomyślne połączenie.



- Podczas łączenia dopilnuj, aby kontroler zdalnego sterowania znajdował się nie dalej niż 0,5 m od drona.
- Kontroler zdalnego sterowania automatycznie odłączy się od drona, jeżeli nowy kontroler zdalnego sterowania zostanie podłączony do tego samego drona.


## 1.4 Ładowanie akumulatora

Podłącz ładowarkę do portu USB-C kontrolera zdalnego sterowania.




- ⚠ • Naładuj do końca kontroler zdalnego sterowania przed każdym lotem. Kontroler zdalnego sterowania emituje alert dźwiękowy, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
- Pełne ładowanie akumulatora należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy miesiące w celu utrzymania jego dobrej kondycji.


## 2 Przegląd



1. Ekran dotykowy
2. Drążki sterownicze
3. Pokrętko
4. Przycisk wstecz
5. Przełącznik trybu lotu
6. Głośnik
7. Gniazdo kart microSD
8. Port USB-C
9. Port HDMI
10. Mikrofon
11. Wskaźnik LED stanu
12. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
13. Przycisk Wstrzymanie lotu/Powrót do punktu startu
14. Przycisk 5D



15. Anteny
16. Pokrętko gimbału
17. Przycisk nagrywania
18. Przycisk zasilania
19. Przycisk ustawiania ostrości / migawki
20. Pokrętko ustawień kamery
21. Przycisk programowalny C2
22. Przycisk programowalny C1



## 3 Korzystanie z kontrolera zdalnego sterowania

### 3.1 Obsługa kontrolera zdalnego sterowania

#### Symulator DJI


Przed pierwszym lotem, dla bezpieczeństwa lotu, poćwicz latanie za pomocą Symulatora DJI. Aby uzyskać dostęp do Symulatora DJI, kliknij ikonę  na stronie głównej aplikacji Lokal Album.

#### Sterowanie dronem


Drążki sterownicze kontrolera zdalnego sterowania służą do sterowania ruchami drona. Drążki sterownicze można obsługiwać w trybie 1, 2 lub 3, jak pokazano poniżej.

Domyślnym trybem sterowania włączonym w kontrolerze zdalnego sterowania jest tryb 2. W niniejszej instrukcji do ilustracji sposobu użycia drążka sterowniczego jako przykład wykorzystano tryb 2. Im bardziej drążek odchyła się od pozycji centralnej, tym szybciej porusza się dron.


Tryb 1




Tryb 2



## Tryb 3



## Sterowanie gimbałem i kamerą




1. **Pokrętko gimbała:** Służy do sterowania nachyleniem gimbała.
2. **Przycisk Nagrywanie:** Naciśnij raz, aby rozpocząć albo zatrzymać nagrywanie.
3. **Pokrętko sterowania kamerą:** Domyślnie: użyj, aby zmienić współczynnik powiększenia. Funkcję pokrętki można ustawić w celu dostosowania ogniskowej, EV, prędkości migawki i ISO.
4. **Przycisk Ostrość/migawka:** Naciśnij przycisk do połowy, aby ustawić ostrość, i do końca, aby zrobić zdjęcie.

- 
- 💡 • Jeśli dron obsługuje zarówno poziome, jak i pionowe nagrywanie, obróć ekran, aby szybko przełączyć tryb.
  - Jeśli dron obsługuje funkcję nieskończonego gimbała, pokrętko sterowania kamerą można ustawić do kontrolowania obrotu gimbała.
- 

## Przełącznik trybu lotu

Przestaw przełącznik, aby wybrać żądany tryb lotu.




| Położenie | Tryb lotu   |
|-----------|-------------|
| C         | Tryb Cine   |
| N         | Tryb Normal |
| S         | Tryb Sport  |

## Przycisk Flight Pause/RTH


Naciśnij raz, aby dron zahamował i zawisł w miejscu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż kontroler zdalnego sterowania wyemituje sygnał dźwiękowy i rozpocznie procedurę RTH. Dron powróci do ostatniego zarejestrowanego punktu startu. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby odwołać procedurę RTH i odzyskać kontrolę nad dronem.




## Przyciski programowalne

Aby wyświetlić i ustawić funkcję przycisku, przejdź do widoku z kamery w Lokal Album i dotknij opcję \*\*\* > Control (Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przycisków).



## Pokrętło



Gdy aparat jest ustawiony w trybie AUTO, obróć pokrętło, aby dostosować wartość EV.

Gdy aparat jest ustawiony w trybie PRO, naciśnij pokrętło, aby przełączyć ustawienia aparatu, i obróć, aby dostosować parametry.

W albumie obróć pokrętło, aby przesunąć pole wyboru. Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić podgląd obrazów lub filmów. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby wybrać wiele elementów.

## 3.2 Tryb uśpienia


Złóż ramię lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran. Kontroler zdalnego sterowania przejdzie w tryb uśpienia po wyłączeniu ekranu na określony czas. W trybie uśpienia kontroler zdalnego sterowania rozłączy się z dronem. Aby wybudzić kontroler zdalnego sterowania i przywrócić połączenie, rozłóż ramię lub naciśnij przycisk zasilania. Jeśli nie zostanie wybudzony w określonym czasie, kontroler zdalnego sterowania automatycznie się wyłączy.

Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlacz, aby dostosować ustawienia czasu bezczynności.


## 3.3 Obsługa ekranu dotykowego

- 
- ⚠ • Należy pamiętać, że ekran dotykowy nie jest wodoodporny. Wykonuj działania z należytą ostrożnością.
-


## Gesty ekranowe



**Wstecz:** Przesuń od lewej lub prawej strony do środka ekranu, aby powrócić do poprzedniego ekranu.




**Powrót do Lokal Album :** Przesuń w górę od dołu ekranu, aby wrócić do aplikacji Lokal Album.



**Otwórz pasek stanu:** Przesuń w dół od góry ekranu, aby otworzyć pasek stanu w Lokal Album.

Pasek stanu wyświetla godzinę, poziom sygnału Wi-Fi, poziom naładowania akumulatora kontrolera zdalnego sterowania itd.



**Przełączaj się między otwartymi aplikacjami:** Przesuń w górę od dołu ekranu i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do ostatnio otwieranych aplikacji, kiedy nie ma ich na ekranie głównym.

## 3.4 Przyciski kombinacji


Jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków pozwala aktywować niektóre często używane funkcje. Aby to osiągnąć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Wstecz, a następnie nacisnąć drugi odpowiedni przycisk.

| Operacja łączona                      | Funkcja             |
|---------------------------------------|---------------------|
| Przycisk Wstecz + lewe pokrętko       | Regulacja jasności  |
| Przycisk Wstecz + prawe pokrętko      | Regulacja głośności |
| Przycisk Wstecz + przycisk nagrywania | Ekran nagrywania    |
| Przycisk Wstecz + przycisk migawki    | Zrzut ekranu        |

| Operacja łączona              | Funkcja                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk Wstecz + przycisk 5D | W górę – strona główna; w dół – ustawienia skrótu; w lewo – ostatnio otwarte aplikacje |

### 3.5 Diody LED kontrolera zdalnego sterowania

#### Diody LED kontrolera zdalnego sterowania



- 1. Dioda LED stanu
- 2. Diody LED poziomu naładowania akumulatora

#### Wskaźnik LED stanu

| Sposób migania           | Opis                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| — Świeci na czerwono     | Odłączono od drona.                                                       |
| ..... Miga na czerwono   | Niski poziom naładowania akumulatora w dronie.                            |
| ..... Świeci na zielono  | Połączono z dronem.                                                       |
| — Pulsuje na niebiesko   | Kontroler zdalnego sterowania jest w trybie uśpienia.                     |
| ..... Miga na niebiesko  | Kontroler zdalnego sterowania łączy się z dronem.                         |
| — Świeci ciągle na żółto | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się.                 |
| — Świeci na niebiesko    | Oprogramowanie sprzętowe zostało pomyślnie zaktualizowane.                |
| ..... Miga na żółto      | Poziom naładowania akumulatora kontrolera zdalnego sterowania jest niski. |
| ..... Miga na cyjanowo   | Drażki sterownicze niewycelowane.                                         |

## Diody LED poziomu naładowania akumulatora

| Sposób migania                                                                    | Poziom naładowania akumulatora |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 76–100%                        |
|  | 51–75%                         |
|  | 26–50%                         |
|  | 0–25%                          |

### 3.6 Alert kontrolera zdalnego sterowania

W przypadku błędu lub ostrzeżenia kontroler zdalnego sterowania wyemituje sygnały dźwiękowe. Zwróć uwagę na pojawiające się na ekranie dotykowym lub w Lokai Album monity.

Przesuń w dół od góry ekranu i wybierz opcję Mute (Wycisz), aby wyłączyć wszystkie alerty, lub przesuń pasek głośności na 0, aby wyłączyć niektóre z nich.

Podczas procedury RTH kontroler zdalnego sterowania emituje alert dźwiękowy, którego nie można anulować. Kontroler zdalnego sterowania emituje alert dźwiękowy, gdy poziom naładowania akumulatora kontrolera jest niski. Alert niskiego poziomu naładowania akumulatora można anulować, naciskając przycisk zasilania. Gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski, alertu nie można anulować.


### 3.7 Nagrywanie audio w aplikacji

W widoku kamery aplikacji, stuknij ikonę \*\*\* > Kamera, aby włączyć nagrywanie aplikacji. Dźwięk będzie nagrywany za pomocą wbudowanego mikrofonu lub podłączonego mikrofonu z serii DJI Mic, gdy dron nagrywa wideo. W widoku podglądu na żywo zostanie wyświetlona ikona mikrofonu.

-  • NIE wyłączaj ekranu ani nie przełączaj się na inne aplikacje podczas nagrywania.
-  • Nagrywanie dźwięku można włączyć lub wyłączyć tylko przed rozpoczęciem nagrywania.
- Podczas przeglądania lub pobierania filmów w widoku albumu w Lokai Album, dźwięk nagrany przy użyciu funkcji nagrywania dźwięku zostanie automatycznie połączony z plikiem wideo.

## 3.8 Strefa optymalnej transmisji

Transmisja pomiędzy dronem a kontrolerem zdalnego sterowania jest najbardziej niezawodna, gdy anteny są ustawione względem drona w sposób pokazany poniżej. Jeśli sygnał jest słaby, należy skorygować orientację kontrolera zdalnego sterowania albo zbliżyć dron do kontrolera zdalnego sterowania.



- ⚠ • NIE WOLNO używać innych urządzeń bezprzewodowych działających na tej samej częstotliwości co kontroler zdalnego sterowania. W przeciwnym razie kontroler zdalnego sterowania narażony będzie na zakłócenia.
- Jeśli sygnał transmisji będzie słaby podczas lotu, w aplikacji Lokal Album wyświetli się monit. Skoryguj orientację kontrolera zdalnego sterowania zgodnie z wyświetlaczem wskaźnika pułapu, aby upewnić się, że dron znajduje się w optymalnym zasięgu transmisji.

## 3.9 Ustawienia HDMI

Ekran dotykowy można udostępnić do wyświetlania po podłączeniu do portu HDMI kontrolera zdalnego sterowania.

Rozdzielczość można ustawić, wchodząc do **⚙ > Display (Wyświetlacz) > HDMI**.

## 4 Dodatek

### 4.1 Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się na ostatniej stronie.

### 4.2 Kompatybilność

Odwiedź poniższą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych produktów.

<https://www.dji.com/rc-pro-2/faq>

### 4.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego drona i kontrolera zdalnego sterowania można wykorzystać Lokal Album lub DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

#### Korzystanie z Lokal Album

Gdy dron jest podłączony do kontrolera zdalnego sterowania, uruchom Lokal Album, a będziesz otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie. Należy pamiętać, że nie można zaktualizować oprogramowania sprzętowego, jeśli kontroler zdalnego sterowania nie jest połączony z dronem. Wymagane jest połączenie z Internetem.

#### Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

Do oddzielnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego drona i kontrolera zdalnego sterowania można użyć aplikacji DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

1. Włącz zasilanie urządzenia. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB-C.
2. Uruchom aplikację DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) i zaloguj się na konto DJI.
3. Wybierz urządzenie i kliknij polecenie **Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego)** po lewej stronie ekranu.
4. Wybierz wersję oprogramowania sprzętowego.

5. Poczekaj, aż oprogramowanie sprzętowe zostanie pobrane. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie. Poczekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego.



- Oprogramowanie akumulatora jest dołączone do oprogramowania drona. Pamiętaj, aby zaktualizować wszystkie akumulatory.
  - Upewnij się, że zostały wykonane wszystkie kroki, aby zaktualizować oprogramowanie, w przeciwnym razie aktualizacja może się nie powieść.
  - Upewnij się, że podczas aktualizacji komputer jest podłączony do Internetu.
  - Podczas aktualizacji NIE odłączaj kabla USB-C.
  - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego trwa około 10 minut. Podczas aktualizacji normalnym zjawiskiem jest, że gimbal słabnie, wskaźniki stanu drona migają, a dron się restartuje. Należy cierpliwie czekać na zakończenie aktualizacji.
- 

Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w „Release Notes (informacjach o wersji)” oraz pod poniższym łączem:

<https://www.dji.com/rc-pro-2/downloads>

## 4.4 Informacje posprzedażne

Odwiedź stronę <https://www.dji.com/support>, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad obsługi posprzedażnej, usług naprawczych i wsparcia.

## Dane techniczne

### Transmisja wideo

System transmisji wideo: O4/O4+

\*Przy połączeniu z dronami innymi niż DJI Mavic 4 Pro technologia transmisji wideo DJI RC Pro 2 przełączy się na specyfikację transmisji używane przez dany model. Zasięg transmisji wideo również ulegnie zmianie.

Częstotliwość robocza:

2,4000–2,4835 GHz

5,170–5,250 GHz

5,725–5,850 GHz

\*Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju/regionu. Więcej informacji znaleźć można w lokalnych przepisach i regulacjach.

Antena: Wielowiązkowe anteny klasy przemysłowej o wysokim wzmacnieniu, 2T4R

Moc nadajnika (EIRP):

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC);

5,1 GHz: <23 dBm (CE);

5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC);

### Wi-Fi

Protokół: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Częstotliwość robocza:

2,4000–2,4835 GHz

5,150–5,250 GHz

5,725–5,850 GHz

\*Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju/regionu. Więcej informacji znaleźć można w lokalnych przepisach i regulacjach.

Moc nadajnika (EIRP):

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC);

5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);

5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE);

### Bluetooth

Protokół: Bluetooth 5.2

Częstotliwość robocza: 2,400–2,4835 GHz

Moc nadajnika (EIRP): <10 dBm

## **Wyświetlacz**

Rozdzielczość: 1920×1200

Wymiary: 7,02 cala

Częstotliwość odświeżania: 60FPS

Jasność: 2000 nitów (@APL 10%), 1600 nitów (stała jasność)

Sterowanie dotykowe: 10-punktowy multi-touch

## **Ogólne**

Akumulator: Akumulator Li-ion 18650, 44,64 Wh (7,2 V, 3100 mAh ×2)

Sposób ładowania: Obsługa standardu PD i szybkiego ładowania do 65 W (20 V/3,25 A)

Czas ładowania: Ok. 1,5 h (przy użyciu ładowarki DJI 65W Portable Charger)

Czas pracy: Ok. 4 h

\*Testowano w środowisku laboratoryjnym w temperaturze 25°C, z aparaturą sterującą DJI RC Pro 2 połączoną z dronem DJI Mavic 4 Pro w normalnym stanie lotu i nagrywającym wideo 1080p/60fps.

Port wyjścia wideo: Port HDMI

Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

Zakres temperatur przechowywania:

Przechowywanie krótkoterminowe (mniej niż miesiąc): od -30°C do 60°C;

Przechowywanie przez 1–3 miesiące: od -30°C do 45°C;

Przechowywanie przez 3–6 miesięcy: od -30°C do 35°C;

Przechowywanie powyżej 6 miesięcy: od -30°C do 25°C;

Temperatura ładowania: Od 5°C do 40°C

Obsługiwane modele dronów: DJI Mavic 4 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3S, DJI Air 3

\*Śledź oficjalne aktualizacje dotyczące kompatybilności z przyszłymi modelami.

GNSS: GPS + BeiDou + Galileo

Wymiary: Po złożeniu: 182×139×61 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga: Ok. 750 g

Model: RC520

## **Pamięć**

Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 GB + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD

\*Rzeczywista dostępna przestrzeń to ok. 100 GB.

Obsługiwane karty SD: Karta microSD z klasą UHS-I Speed Grade 3 lub wyższą

Zalecane karty microSD:

Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC,

Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC,

Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC,

Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC,

Kingston Canvas Go Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC,

Kingston Canvas Go Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC,

Kingston Canvas Go Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC,

Kingston Canvas Go Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [RC PRO 2 (RC520)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: 18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design Building, West Block, 14F, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Przestawiciel w UE:

DJI Europe B.V.

2992LA Barendrecht, Holandia

[dealer.nl@dji.com](mailto:dealer.nl@dji.com)

### Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)



## WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

### Gwarant:

SZ DJI Technology Co., Ltd.

DJI Sky City, No.55 Xianyan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

### Dystrybutor:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik,

Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

a) Drony, kamery, gimbale - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:

- Avata, Avata 2, FPV i Neo - 100 cykli

- DJI Focus i DJI Osmo – limit 400 cykli.

- Matrice – limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.

Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.

2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy końcowego wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.

- Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.

- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).
- Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń współpracujących z produktem.
- Uszkodzenia wskutek katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
- Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału video, sygnału Wi-Fi itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, która określono w instrukcji użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
- Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
- Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
- Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
- Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
- Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
- Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
- Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI.
- Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną, lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
- Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów itp.
- Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
- Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.
- Braku dostarczenia logów lotu, potrzebnych do zanalizowania wypadku.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych.

8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.

9. W ramach napraw gwarancyjnych Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.

10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.

12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. W przypadku wszelkich zastrzeżeń sporządza on protokół szkody w obecności kuriera.

13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie, jak i dowód zakupu całego zestawu.

15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko, gdy jest on w jego posiadaniu.

16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu 7 dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana, jeśli:

Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad 7 dniach kalendarzowych od jego zakupu. Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem, lub istnieje podejrzenie, że zostały sfalszowane lub przerobione.

Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.

Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.

Jakiegolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będą przez nieautoryzowane użycie lub modyfikacje produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany. Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powódzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku, kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.



Kontakt

DZIAŁ WSPARCIA DJI



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Treść ta może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz najnowszą wersję z



<https://www.dji.com/rc-pro-2/downloads>

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z firmą DJI poprzez wysłanie wiadomości na adres **DocSupport@dji.com**.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.